

Uitvoeren Single Band Radiated Emission (RE) testen conform EN55011 en EN55022



Veiligheidsinstructies



LET OP:



Het onjuist uitvoeren van deze test kan leiden tot beschadigingen aan de apparatuur. Werk daarom met de nodige zorgvuldigheid.

Houdt u daarom aan de onderstaande voorschriften:

Laat een lopende test niet onbeheerd achter

Lees elke stap met eventuele substappen eerst volledig door, voordat u deze gaat uitvoeren

Gebruik in geval van nood de noodstop schakelaar

Laat de testapparatuur achter zoals u deze heeft aangetroffen

Indien u niet bekend bent met het uitvoeren van de test, lees dan eerst het bijbehorende achtergronddocument door

Beperkingen aan testopstelling:

Max. EUT afmetingen	Breedte	60 cm
	Lengte	60 cm
	Hoogte	60 cm
Max. elektrische vermogen	Spanning	230 VAC
	Stroom	16 A
Overige	Gewicht	50 kg
	Classificatie: Group 2	Niet testbaar

Versie 1.6.1 (Singleband), 18 augustus 2015

Het uitvoeren van een RE test:


1. Begin met het uitrekenen van de hoogte in centimeters van de polyethyleen ondergrond, VP_{EUT} . Dit wordt gerekend vanaf de bodem van de GTEM. Om de hoogte te berekenen gebruikt u de volgende formule:

$$VP_{EUT} = 45 - \frac{h_{EUT}}{2}$$

Waarbij

VP_{EUT} = de verticale hoogte van de EUT in centimeters en

h_{EUT} = de hoogte van het elektrisch centrum van de EUT in centimeters



Figuur 1: Het bruikbare testvolume in een GTEM


Stel: uw EUT is 10 cm hoog, dan plaatst u polystyreenplaten in de GTEM die samen 40cm hoog zijn. Is $h_{EUT} = 25\text{cm}$, dan wordt $VP_{EUT} = 32,5\text{cm}$.

2. Om deze hoogte te bereiken gebruikt u de polyethyleen schuimplaten van 40cm bij 60 cm, welke naast de GTEM liggen. Deze witte platen zijn minimaal 2,5 cm dik en maximaal 20 centimeter dik (zie figuur 2).
3. Haal de pin uit de grootste deur van de GTEM en open de deur (zie figuur 4).
4. Positioneer de platen en uw EUT stabiel in het midden van het kruis van de geel/zwarte lijnen. De EUT moet met de voorkant in de **X-richting** staan (figuur 3). Controleer de juiste hoogte.



Figuur 2: polyethyleen isolator voor verhoging van VP_{EUT}

5. Start uw EUT. Zorg dat deze volledig operationeel is, sluit alle kabels aan. Kabels die naar buiten moeten, kunnen aan de zijkant door een gat in de GTEM (figuur 3). De metalen afsluiter zorgt er voor dat de GTEM geen elektromagnetische straling lekt. Kabels die aan de EUT vast zitten moeten zo veel mogelijk naar links of naar rechts lopen, of naar boven of beneden (figuur 3).



Figuur 5: De X-, Y- en Z-as in een GTEM




Figuur 3: geleiding van de kabels in de GTEM.

6. Maak indien mogelijk een foto van de opstelling ten behoeve van eventuele rapportage.
7. Sluit voorzichtig de GTEM deur en plaats de metalen pin weer terug in het gat (zie figuur 4). Op deze manier blijft de deur goed gesloten tijdens de test en blijft het veiligheidsrelais contact maken (zodat de test niet afgebroken zal worden).



Figuur 4: pin voor GTEM deur

8. Start de computer. Log in op Log in op het Windows account met de volgende gegevens:
 - a. gebruikersnaam: **Emclab**
 - b. wachtwoord: **Dare!!**
 - c. domein: **ID6145 (this computer)**



Figuur 6: Het RadiCentre

9. Start het *RadiCentre* (figuur 6) door het scherm aan te raken. Het invoeren van de lasercode is niet nodig. Druk op 'ESC'.

10. Start de Advantest TR4172 *Spectrum Analyser* (figuur 7) door op de aan/uitknop linksonder te drukken en start ook de Pre-amp door de witte verdeelstekker (links naast de opstelling!) aan te zetten.

11. Stop uw DARE!! USB stick in de computer vóórdat u de RadiMation software start.



Figuur 7: Advantest Spectrum Analyser

12. Start de RadiMation software. De snelkoppeling van het programma staat op het bureaublad. Log in met de gebruiker/engineer KETC. Een wachtwoord is niet nodig.

a. *Bent u hier voor de eerste keer met uw EUT?*

Ga dan naar **File > New > EUT**. Geef uw EUT bestand de naam van uw product. Sla het EUT bestand op in de EUT directory op uw USB stick. Ga verder met stap 13.

b. *Bent u hier al eerder geweest met dezelfde EUT?*

Ga dan naar **File > Open > EUT**. Open uw EUT file in de EUT directory op uw USB stick. Ga verder met stap 14.

13. Vul uw klant- en fabrikantinformatie aan in de velden van uw zojuist aangemaakte EUT bestand. U kunt meer informatie over het EUT kwijt in het tweede tabblad, *EUT information*.

14. (Optioneel) Het is mogelijk om te beginnen met een initiële scan van uw EUT. Open daarvoor in de volgende stap een *Quick initial sweep* TSF, zoals te zien is in tabel 1.



Deze test is erg snel, maar niet volgens de normen opgesteld en geeft dus enkel een indicatie!

15. Open de test via het menu **Tests > Radiated Emission > GTEM**. Er wordt een nieuw venster geopend met daarin een lijst met geconfigureerde testen.

a. Selecteer de test met het gewenste testlevel, Class A of Class B. (Zie tabel 1 voor gedetailleerde informatie en de volledige TSF naam.)

b. De test kan nu worden geopend door erop te dubbelklikken of deze te selecteren en op 'Ok' te drukken.

c. Het test configuratie venster is nu geopend, echter de configuratie van alle testen uit tabel 1 kunnen niet gewijzigd worden.

d. Druk op 'Start' om de test te beginnen. Sla eventuele wijzigingen *niet* op.



Het is mogelijk om een nieuwe *Limit Line File* (LLF) toe te voegen aan een aangepaste TSF (stap 23). Dit kan nodig zijn als uw product aan andere (product) normen moet voldoen dan waarvoor deze test is opgesteld. Volg hiervoor desgewenst de uitleg '*Het aanmaken van nieuw Limit Line File*' verderop in dit document.

Radiated Immunity test files	
Testlevel	Test files
Class A	RE Class A [30 MHz – 1000 MHz]
Class A	RE Class A Quick initial sweep [30 MHz – 1000 MHz]
Class B	RE Class B [30 MHz – 1000 MHz]
Class B	RE Class B Quick initial sweep [30 MHz – 1000 MHz]

Tabel 1: Tabel voor het selecteren van een testfile

16. Als de testinitialisatie is voltooid krijgt u de melding ‘*Position the EUT in the X direction of the GTEM*’. De EUT moet nu éérst in de **x-richting** geplaatst worden. Als dit reeds gedaan is (bijvoorbeeld in stap 4), kunt u direct op ‘Ok’ klikken om verder te gaan met de test.
17. Gedurende de test dient u verscheidende malen de EUT te draaien in de x-, y- of z-richting. U krijgt altijd een melding op het moment dat de EUT gedraaid moet worden. Druk bij de melding nog **NIET** op ‘Ok’, maar volg éérst de volgende stap!



De volgorde van draaien wordt door de software bepaald en kan verschillen per test.

18. Om de EUT van richting te veranderen: haal de metalen pin uit de GTEM deur, open de deur en draai vervolgens de EUT in de gevraagde richting (melding van stap 17). Leg de kabels zo neer dat deze alleen in de X-richtingen of Y-richtingen lopen (figuur 3) en plaats deze op een isolator (figuur 2). Sluit de GTEM deur en gebruik de metalen pin om de deur goed dicht te houden (figuur 4).
19. Klik nu op de ‘Ok’ knop van de melding op uw scherm. Herhaal de stappen 16 t/m 18 tot de test is afgerond en automatisch opgeslagen en afgesloten wordt.
20. U kunt uw test resultaten bekijken door deze te openen. Dit kan door dubbel te klikken op uw test in het EUT venster op het *main* tab.
- Vink de check box *Show table* aan om de tabel met gemeten waarden weer te geven.
 - In deze tabel staat weergegeven of een peak een *pass* of *fail* is. Om uw product voor de test te laten slagen, moet alles *pass* zijn.
Als er geen enkele fail staat, heeft de EUT deze test dus met succes voltooid, maar als er wel een fail wordt weergegeven, heeft de EUT de test niet gehaald.
 - Er is in de tabel af te lezen op welke frequentie(s) de EUT de limit overschrijdt. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aangepaste test te maken (in stap 23).
21. Na het controleren van de metingen kunt u een notitie invullen voor naslagwerk. Dit kan onder *Note*.

22. Druk om de test af te sluiten op 'Ok' of op het kruisje in de hoek van het venster.
23. (Optioneel) Voer indien wenselijk extra testen uit door stap 15 t/m 22 te herhalen. Ook kunt u ook aangepaste testen uitvoeren en daar bijvoorbeeld een specifieke frequentieband te kiezen. Indien u verder geen testen meer wilt uitvoeren ga dan door met stap 24.

Voor de gevorderde gebruiker is het zelfs mogelijk een test aan te passen om bijvoorbeeld op een specifieke frequentieband te testen. Er wordt sterk geadviseerd alle overige instellingen onaangepast te laten. Ga als volgt te werk:

- Kies het juiste testlevel (zie tabel 1).
- Kies vervolgens **File > Save TSF as...** Verander nu de naam naar een goed herkenbare, bijvoorbeeld *Bedrijfsnaam Class A – 400 MHz tot 500MHz*.
- Vink 'Read only' UIT en klik op Ok. Nu is het mogelijk instelling te wijzigen.
- Verander nu de 'Frequentie Range'. Sla de instellingen van deze aangepaste test op.
- Herhaal met deze test weer de stappen 16 t/m 22 (EUT testen in alle richtingen).



Indien u de TSF configuratie aanpast is het mogelijk schade aan te brengen aan de apparatuur en kan uw EUT getest worden op een wijze die niet conform de gestelde norm is. Verander alleen instellingen waar u bekend mee bent of vraag om advies aan een engineer.

24. Afsluiting RI test:
- Sluit alle vensters en sla uw resultaten op in RadiMation.
 - Sluit het programma en de computer af en druk de monitor uit, indien u geen andere testen wilt uitvoeren.
 - Ontkoppel uw EUT en zet de polyethyleen isolators weer terug.
 - Schakel het RadiCentre uit via de 'OFF'-knop rechtsboven in het touch screen.
 - Zet de Advantest Spectrum Analyser uit door de aan/uitknop linksonder in te drukken.
25. Controleer bij het verlaten van het KETC lab of:
- Alle apparaten nu zijn uitgeschakeld.
 - Alles weer netjes is opgeruimd en is terug gezet.
 - Schakel de airconditioning (groene lampje is UIT) en verlichting uit en sluit de deur achter u.

Het aanmaken van nieuw Limit Line File:

Als voorbeeld gebruiken we de onderstaande gegevens om een nieuwe limiet lijn aan te maken:

Limieten Norm X in dB/ μ V		
Frequentiebereik in MHz	Quasi-peak	Average
30 tot 100	30	20
100 tot 500	55	40
500 tot 1000	logaritmisch aflopend tot 50	35

Tabel 2: Average en quasi-peak limieten voor Norm X apparatuur.


Opgemerkt kan worden dat in tabel 2 de gegevens zijn opgenomen voor zowel de quasi-peak limieten als voor de average limieten. Dit zijn dus twee verschillende limieten. Aangezien de waarden van de limieten niet overeenkomen is het noodzakelijk om ook twee verschillende LLF aan te maken.

1. Open via het menu **File > New > Limit Line**. Een nieuw LLF scherm zal openen.
2. Geef de naam op van de LLF bij 'Description'. Geef als omschrijving bij voorkeur de (product) norm op. Bijvoorbeeld: *RE - Quasi-peak, Norm X*.
3. Verander de weergave van de limiet lijn grafiek voor meer overzicht:
4. Klik op de knop *Add Row* om een nieuwe rij toe te voegen. Voegen twee rijen toe.
5. Vul in de eerste rij bij de frequentie 30 MHz in en bij value van de limiet: 30. Bij de tweede rij bij frequentie 100 MHz en bij de value van de limiet weer 30.
6. Klik op de knop *Add Row* en voeg weer twee nieuwe rijen toe.
7. Vul nu (in de derde rij) bij de frequentie 100 MHz in en bij de value van de limiet 55, en in de vierde rij bij frequentie 500 MHz en bij de value van de limiet weer 55.
8. Klik eenmaal op de knop *Add Row* om een nieuwe rij toe te voegen.
9. Vul nu (in de vijfde rij) bij de frequentie 1000 MHz in en bij de value van de limiet 50.
10. Verander bij *options* de *style* van de LLF in *medium solid* en de *color* in blauw (kies rood voor de average detector).
11. Vink de bullet voor *Logarithmic Interpolation* aan.
12. Vink onder *detectors* de check-box voor Quasi Peak aan.



13. Om op te slaan: menu **File > Save Limit Line As...** en ga naar de LLF directory op uw USB stick. Dit LLF kunt u vervolgens later invoegen in uw aangepaste TSF.


De test opstelling:



Figuur 8: testopstelling

1. RadiCentre, aanraken om in te schakelen
2. RadiSense Laser indicator, inschakelcode 3447 (van toepassing tijdens RI testen)
3. Kalmus versterker, Band selectie indicator. Het 'LOW' LED moet bij het starten altijd branden.
4. In- en uitschakelen van de Kalmus versterker en de Pre-Amp.
5. In- en uitschakelen van de Advantest Analyser.

Het uitvoeren van een Radiated Emission test



Figuur 9: RE test weergegeven in flowchart